Nabtesco

NAW-C-HP-G 型

介助用電動アシスト車いす

ハイパワー型

アシストホイール®

かんたん
マニュアル

本書は、アシストホイールの基本的な操作についてまとめたものです。
必ず取扱説明書（別冊）を合わせてお読みいただき、安全にご使用ください。

バッテリの充電方法

充電方法は消費分を回復する充電と、放電後充電するリフレッシュ充電の 2 種類です。
バッテリの性能を回復するため、月に 1 度リフレッシュ充電をしてください。（別冊「**取扱説明書**」参照）

1 AC コードのプラグを、100V コンセントに差し込みます。

2 バッテリの充電端子に、充電器のコネクタを接続します。



※充電器のコネクタは向きを確認してから充電端子に接続してください。

充電は約 120 分で完了します。



※充電時間は、バッテリの使用状況や環境により異なります。

3 充電完了後、充電器のコネクタをバッテリから取り外します。



4 AC コードのプラグを、100V コンセントから抜きます。



アシスト機能の使用準備

1 駐車ブレーキをかけ、タイヤをロックします。

[駐車ブレーキのロック方法]
左右両側にある駐車ブレーキのレバーを、それぞれ後ろに引きます。
タイヤがロックされます。



2 充電済のバッテリを準備します。

※本製品に付属されているバッテリを使用してください。

3 バッテリの取っ手をしっかり握り、バッテリのロックを解除します。

※バッテリのロック解除レバーは、バッテリの取っ手部分に設置されています。

4 バッテリを方向指示シールの向きに合わせ、バッテリ収納部にしっかりと差し込みます。



※バッテリは必ず方向を確認してから差し込んでください。

5 電源を入れます。
電源スイッチを残量表示ランプが点灯するまで長押ししてください。



6 ランプ点滅後、残量表示ランプにバッテリの残量が表示されます。バッテリの残量が十分にあることを確認してください。（「**バッテリの残量表示**」参照）



※残量表示ランプが1つしか点灯していない場合は、バッテリを充電してください。

車いすの操作方法

車いすの運転は、必ず駐車ブレーキのロックを解除してから行ってください。

[駐車ブレーキの解除方法]
左右両側にある駐車ブレーキのレバーを、それぞれ前へ押します。タイヤのロックが解除されます。



以下の説明は、アシスト機能の使用を前提にしています。

[前進する（平地を進む・坂を上る）]

左右のハンドル部を軽く押し、前方に歩きます。



[後進する]

左右のハンドル部を軽く引き、後方を確認しながら後ろ向きに歩きます。



[坂を下る] ※急な坂道は安全のため後向きに下りてください。

- **前向きに下る**
  左右のハンドル部を軽く引くようにして、前方に歩きます。



- **後向きに下る**
  左右のハンドル部を軽く押すようにして、後方を確認しながら後ろ向きに歩きます。



[キャスタを浮かせる（段差や溝の乗越え）] ※段差の乗越え中は、電源を必ず切ったままにしてください。

1 電源を切ります。



2 ティッピングレバーを足で前に押す、または後ろに動かないよう支えます。

3 左右のハンドル部を後ろに引き、キャスタを段に上げます。

4 タイヤが段差の端に当たるまで進めます。

5 左右のハンドル部を押し上げて、段差を乗り越えます。

6 段差を完全に乗り越えたら停車をし、電源を入れます。

[停止する] ※緊急時以外はハンドブレーキで停止しないでください。

- **通常停止（前進）**
  左右のハンドル部を軽く**引**きます。
- **通常停止（後進）**
  左右のハンドル部を軽く**押**します。

- **緊急停止または急な坂道での停止**
  急に停止する場合や急な坂道の途中で停止する場合は、ハンドブレーキをかけます。

バッテリの残量表示

表　示		バッテリの状態	内　容
	4 個点灯	約 75 ～ 100%	使用できます
	3 個点灯	約 50 ～ 75%	
	2 個点灯	約 25 ～ 50%	
	1 個ゆっくり点滅 (0.5 秒点灯 /0.5 秒消灯)	約 0 ～ 25%	できるだけ早く充電してください
	1 個速い点滅 (0.1 秒点灯 /0.1 秒消灯)	0%	すぐに充電してください
	点灯なし	バッテリ未接続	• バッテリを差し込んで、電源を入れてください • 点灯しない場合は、**お買い上げの販売店に連絡してください**

安全にお使いいただくために

※安全上の警告・注意についての詳細は取扱説明書（別冊）に記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

車いすは、14°（約 1/4）を超える坂道で使用しない
転倒などの事故につながるおそれがあります。



滑りやすい路面や濡れた路面では使用しない
車いすがスリップして事故につながるおそれがあります。



車いすから離れるときは、必ず電源を切り、駐車ブレーキをかける
車いすが勝手に動き出し、事故につながるおそれがあります。

車いすを傾斜地に駐車や停車しない
転倒などの事故につながるおそれがあります。

坂道の途中で電源を切らない
アシスト機能が失われると、車いすを支えきれず、事故につながるおそれがあります。

ハンドル部やハンドルの蛇腹部に荷物をかけたり、ハンドルの蛇腹部に触れたりしない
アシスト機能が意図せず起動し、操作が制御できなくなるおそれがあります。



お問い合わせ先

TEL:　078-413-2724
営業時間：9:00 ～ 17：00（土日祝休み）

FAX: 078-413-2725

ナブテスコ株式会社
住環境カンパニー　福祉事業推進部
〒 658-0024　兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
http://welfare.nabtesco.com

(再生紙使用)

No. 81-SS30030-e